



Кнопки SOS и ОК

Индикаторы

Кнопка SOS – отправка сообщения SOS для оказания срочной медицинской помощи участнику.

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении более 5 секунд, ваше сообщение “SOS” и координаты вашего места будут отправлены в штаб гонки.

Нажимать только для срочного вызова оказания медицинской помощи участнику.

Кнопка ОК – Отправка сообщения при остановке на СУ более 20 мин. по техническим причинам, с экипажем все ОК.

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении более 5 секунд, ваше сообщение “ОК” получит штаб гонки.

Индикаторы:

12v – индикатор включения прибора.

Max/km – индикатор превышения разрешенной максимальной скорости.

При превышении участником в зоне ограничения скорости DZ-FZ на СУ, индикатор красного цвета будет гореть до тех пор, пока скорость участника будет выше разрешенной. Так же индикатор сигнализирует о превышении скорости на Liaзонах. Все события о превышении максимальной скорости участником, записываются в память прибора.

WP – индикатор зоны контрольной точки на СУ.

При входе в зону контрольной точки на СУ – WPE, WPM, WPS, WPC, DZ-FZ, индикатор желтого цвета горит постоянно до выхода участника из зоны контрольной точки. Все события о времени прохождения контрольных точек участником, записываются в память прибора.

⊕ – индикатор центра контрольной точки.

При прохождении центра контрольной точки – WPE, WPM, WPS, WPC, DZ-FZ, индикатор зеленого цвета горит постоянно до выхода участника из центра контрольной точки. Центр точки имеет зону R=25м для более точного определения азимута движения на следующую контрольную точку согласно ДК.